

Kurzanleitung Fotobox



Start der Geräte

Nehme das weiße Netzkabel aus der Fotobox und stecke es in eine Steckdose. Drehe den schwarzen Knopf an der Außenseite der Fotobox für **Licht**. Schalte den **Drucker**, die **Kamera** (Kippschalter oben rechts) und das **Tablet** ein (**Passwort: fotobox**). Schalten den **Blitz** und den **Blitzsender** (auf der Kamera) ein. Doppelklicke das **rote Icon** auf dem Tablet, um das Programm zu starten (für Vollbildmodus oben rechts auf vergrößern).

Wechseln des Papiers

Ziehe das Papierfach aus der Fotobox. Klappe das Papierfach nach vorne auf. Nimm **EINEN!** verpackten Papierstapel aus der Fotobox, öffne diesen und lege das Papier mit der glänzenden Seite nach oben in das Papierfach. Schließe das Papierfach anschließend und stecke dieses mit einem leichten „Klick“ wieder durch die Öffnung in den Drucker.

Wechseln der Farbkartusche

Öffne die Fotobox. Klappe die dir zugewandte Seite des Druckers auf und drücke auf den grauen Knopf, um die Farbkartusche herauszunehmen. Nimm eine verpackte Farbkartusche aus der Fotobox, öffne diese und schiebe diese wieder in den Drucker bis ein Klicken ertönt und die Kartusche von selbst im Drucker bleibt. Schließe die Klappe des Druckers.

Wechseln der Batterien für Blitz/Blitz-Funksender

Sollte der Blitz oder der Funksender für den Blitz einmal leer sein, drehe zunächst die Feststellschrauben der Geräte entgegen dem Uhrzeigersinn, um diese zu lösen. Ziehe das jeweilige Gerät **vorsichtig** von dem Blitzschuh ab. Ersetze die Batterien für das jeweilige Gerät (Blitzgerät: linke Seite; Blitz-Funksender: hintere Seite) durch die passenden mitgelieferten Ersatzbatterien. Stecke die Geräte im Anschluss wieder auf die jeweiligen Blitzschuhe, drehe die Feststellschrauben **vorsichtig** an und schalte die Geräte wieder an.